

Пожарная безопасность в доме, квартире.

Пожарная безопасность при пользовании бытовой электротехникой. Вы уже знаете, какую опасность таят в себе электроприборы. Мы уверены, что вы хорошо усвоили, как правильно вести себя в случае возгорания электротехники и проводки. Но опасности можно избежать, если знать, как следует обращаться с этими приборами. Правила пользования изложены в инструкциях, напечатанных в паспортах всех электроприборов.

Чтобы избежать пожаров и несчастных случаев от электрических приборов, необходимо после покупки внимательно изучить в паспорте инструкцию по правилам пользования ими. Только после этого приборы можно пускать в обращение.

Существуют общие требования пожарной безопасности при использовании электроприборов. Эти требования обязаны знать и выполнять все граждане.

1. Не оставляйте электрические приборы включенными в сеть без присмотра (кроме холодильника).

2. Не пользуйтесь приборами с поврежденной изоляцией провода.

3. Не включайте одновременно в одну электрическую розетку несколько приборов, особенно большой мощности.

4. Электрические плитки, чайники, утюги и другие нагревательные приборы устанавливайте только на несгораемые подставки.

5. Не обертывайте электрические лампочки бумагой, тканью или другими горючими материалами, изготавливая самодельные абажуры.

6. Не размещайте электронагревательные приборы вблизи легковоспламеняющихся предметов.

7. Все приборы включайте в сеть только с помощью вилок через розетки заводского изготовления.

8. Следите за тем, чтобы розетки и выключатели находились в исправном состоянии.

9. Не прикасайтесь к электроприборам и розеткам мокрыми руками.

Поскольку пожары в результате загорания телевизора носят особенно опасный характер, необходимо строго придерживаться следующих правил при его использовании:

- не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления или там, где он плохо охлаждается;

- не располагайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов и горючих материалов, способных распространять огонь (шторы, одежда, лаки, краски и т.п.). Расстояние это должно быть не менее 70—100 см;

- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке и нижней части корпуса телевизора;

- не оставляйте включенный телевизор без присмотра и не допускайте самостоятельного просмотра телепередач маленькими детьми в отсутствие взрослых;

- после отключения телевизора выключателем нужно вынуть вилку шнура из розетки. Кроме того, необходимо, чтобы розетка находилась в месте, доступном для быстрого отключения телевизора от сети на случай пожара.

Во избежание короткого замыкания и повреждения изоляции проводов нельзя применять "жучки" вместо стандартных предохранителей. Если предохранитель

перегорел, необходимо выявить причину этого и только потом заменить его. Но делать это должны только взрослые.

Мы знаем, насколько любопытны малыши, которым интересно все и повсюду. Часто расплата за любопытство бывает очень суровой, особенно если маленький ребенок сунул металлический предмет в розетку. Для защиты от электрического тока в магазинах продаются специальные розетки и защитные приспособления для них. Если у вас есть младший братик или сестричка, то посоветуйте родителям приобрести эти товары. Но в любом случае за малышами нужен постоянный присмотр.

Пожарная безопасность при пользовании газовыми и электроплитами.

Вам уже известно о возможных трагических последствиях при неумелой и бездумной эксплуатации газовых приборов, в частности газовых плит. Чрезвычайная опасность газа заключается в возможности его взрыва при утечке даже от малейшей искры. Это может привести к разрушению конструкции здания. Поэтому только знания и умения вместе с осторожностью при обращении с газовой плитой помогут избежать несчастных случаев. Необходимо знать **основные** правила пользования газовой плитой.

1. Чтобы зажечь газ, сначала поднесите электрическую зажигалку или зажженную спичку к горелке, а затем другой рукой поверните ручку крана примерно на четверть оборота против хода часовой стрелки.

2. Если газ не загорается и пламя начинает проскакивать, то немедленно закройте кран и повторите зажигание.

3. При повышении давления газа в сети горение происходит с шипением и пламя стремится оторваться от горелки. В этой ситуации необходимо уменьшить подачу газа в горелке.

4. Пламя отрегулируйте таким образом, чтобы оно не выходило за края посуды, а лишь касалось его дна. Длинные языки пламени, охватывающие посуду со всех сторон, не дают полного теплового эффекта. К тому же в этой ситуации не происходит полного сгорания газа.

5. Для прекращения горения поверните ручку газа в исходное положение.

6. После окончания пользования газовой плитой следите, чтобы все краны на плите и кран на газопроводящей трубе были закрыты.

7. Плиту содержите в чистоте, особенно горелки, которые обязательно прочищайте по мере их загрязнения.

Но этих знаний и их выполнения еще недостаточно для полной безопасности человека и его жилища в "соседстве" с газом. Есть действия, выполнение которых категорически запрещается.

1. Самовольно открывать кран на газопроводе, не проверив, закрыты ли все краны на плите.

2. Открывать кран плиты, не имея в руке зажженной спички.

3. Допускать заливание горящих горелок жидкостью. Если же это произошло, то необходимо закрыть кран этой залитой горелки, прочистить ее и удалить жидкость с плиты.

4. Открывать кран горелки духового шкафа при пользовании только верхними горелками.

5. Привязывать к газовым трубам веревки, вешать на них белье и другие вещи для сушки.

6. Пользоваться газовой плитой маленьким детям.

В случае утечки газа по невыясненным причинам (чувствуется специфический запах на кухне) необходимо немедленно сообщить взрослым или позвонить по телефону **104** в аварийную службу газа. Лучше это сделать от соседей, поскольку при пользовании некоторыми телефонами в них может появиться искра. Если взрослых не оказалось дома, нужно избегать всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении. Даже электрический выключатель в этой ситуации может привести к взрыву при его использовании. Необходимо обеспечить проветривание помещения, открыв окна, и прекратить подачу газа. Но если вы поняли, что газ шел из конфорки, поскольку слабый огонь задуло сквозняком или залило жидкостью из кастрюли, то здесь можно обойтись своими силами, не звоня в аварийную службу.

Категорически запрещается искать место утечки газа с помощью открытого пламени. Это можно сделать по запаху, который усиливается там, где повреждена труба или шланг. Для этой цели можно использовать мыльную пену, которой обмазывают газопроводящие трубы или их соединения. Тогда в местах утечки образуются пузырьки.

Если у вас дома имеется **электроплита**, следует придерживаться **основных правил пользования электроприборами**:

- не допускайте соприкосновения легковоспламеняющихся предметов с нагревательными элементами;
- не оставляйте без надзора включенную электроплиту даже на короткое время;
- не допускайте заливания жидкостью нагревательных элементов и своевременно очищайте их (делайте это при выключенной плите);
- следите, чтобы розетки и вилки были исправны;
- не разрешайте пользоваться плитой малышам.

Недопустимость обогрева жилых помещений с помощью газовых и электроплит. У городских жителей в квартирах нет печек, а в зимний период в домах иногда бывает прохладно. Чтобы в жилище стало немного теплее, некоторые жильцы используют для обогрева газовые или электрические плиты, иногда включая их на целый день. Естественно, на какое-то время они остаются без контроля со стороны хозяев. А мы уже знаем, чем это может обернуться. К тому же при длительной работе включенной газовой плиты происходит отравление организма человека продуктами горения и от не всегда полностью сгорающего газа. Поэтому от дополнительного обогрева квартир лучше отказаться.