

СОГЛАСОВАНО  
Протокол заседания  
комитета  
от \_\_\_\_\_ №

УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы профсоюзного  
М.М.Мищенко

Инструкция  
по охране труда при работе с газонокосилкой

## **ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

1. К самостоятельной работе с газонокосилкой ручной электрической, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по безопасности труда, изучившие инструкцию по охране труда, имеющие первую группу по электробезопасности и прошедшие стажировку в течение первых 2-х дней.
2. Работающие обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
3. Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Работа без применения СИЗ органа слуха запрещается. Допустимое суммарное время работы с применением противошумного шлема не более 4,0 часа в течении дня: с применением противошумных вкладышей многократного пользования и противошумных наушников не более 1,6 часа в течении дня. Допустимое суммарное время работы без применения СИЗ рук от вибрации не более 0,5 часа в течение дня.
4. Работающие должны соблюдать правила личной гигиены.
5. Работающие обязаны знать и соблюдать основные правила пожарной безопасности.  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
  - 5.1.использовать для подключения газонокосилки к сети самодельные удлинительные шнуры, так как они могут вызвать возгорание;
  - 5.2.подключать газонокосилку к сети, если шнур или корпус имеют явные повреждения;
  - 5.3.производить ремонт газонокосилки лицам, не имеющим специальной подготовки;
  - 5.4.оставлять газонокосилку вблизи открытого огня и горячих предметов.
6. Работающему запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ.
7. Лица, нарушившие требования инструкции по охране труда, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

## **ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

8. Надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, на руки надеть перчатки.  
Работать с применением противошумного шлема. Запрещается работать без защитных очков.
9. Перед началом работы следует провести:
  - 9.1. проверку комплектности и надежности крепления деталей;
  - 9.2. внешний осмотр (исправность шнура питания, его изоляции и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукояток, стригущей головки).
10. Нельзя пользоваться газонокосилкой без защитного щитка во избежание травм, а также для продления срока службы газонокосилки.

## **ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ**

11. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии на обрабатываемой территории камней, проводов и других посторонних предметов.
12. Работать газонокосилкой следует в следующей последовательности:
  - 12.1.вставить вилку удлинителя в сетевую розетку;
  - 12.2.вставить вилку шнура питания в розетку удлинителя;
  - 12.3.нажать на блокирующую кнопку выключателя и включить газонокосилку в таком ее положении, чтобы катушка с леской не касалась травы;

12.4. косить траву, медленно продвигаясь, и перемещая газонокосилку из стороны в сторону, удерживая штангу под углом около 30 градусов. Стригущая головка должна располагаться параллельно поверхности земли. Высокую траву следует косить за несколько заходов, начиная сверху.

13. Не рекомендуется косить мокрую траву. Наилучший результат достигается при кошении сухой травы.

14. При работе необходимо постоянно следить, чтобы шнур электропитания располагался сзади. Не допускается соприкосновение шнура с горячими и маслянистыми поверхностями.

15. При внезапных остановках вследствие исчезновения напряжения в сети или заклинивания движущихся частей газонокосилка должна быть отключена выключателем.

#### **ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

16. Для выключения газонокосилки необходимо отпустить клавишу выключателя и убедиться в четкой работе выключателя.

17. Вытянуть вилку шнура питания из розетки удлинителя.

18. Вытянуть вилку удлинителя из сетевой розетки.

19. Очистить детали стригущей головки, особенно защитный щиток, от налипшей травы и грязи.

20. Нельзя использовать для чистки моющие средства и растворители.

21. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, немедленно сообщить администрации.

#### **ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ**

22. Газонокосилку допускается подключать только к сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В.

23. Запрещается:

23.1. оставлять без надзора газонокосилку, присоединенную к питающей сети;

23.2. заземлять газонокосилку;

23.3. натягивать и перекручивать сетевой шнур;

23.4. работать без защитных очков;

23.5. включать газонокосилку, когда она повернута стригущей головкой вверх;

23.6. позволять пользоваться газонокосилкой детям или лицам, не ознакомленным с инструкцией;

23.7. устанавливая на газонокосилку металлические стригущие устройства; - пользоваться газонокосилкой в дождь;

24. В случае возникновения пожара следует:

24.1. вынуть вилку сетевого шнура из розетки;

24.2. если горение не прекратилось, накрыть газонокосилку тканью, смоченной водой;

24.3. если попытки тушения оказались безуспешными, загасить пламя огнетушителями или другими подручными средствами.

Заместитель директора по  
учебно-воспитательной работе

О.В.Кудрявец

С инструкцией ознакомлен(а)

\_\_\_\_\_